

Gebrauchsanweisung Ballistol Robla Solo MIL

Bei Metallablagerungen Robla Solo MIL in den mit einem Kork- oder Gummistopfen (erhältlich z.B. in Apotheken oder Haushaltwarengeschäften) einseitig verschlossenen Lauf eingeben und mehrere Stunden, bei extremer Verschmierung am besten über Nacht, einwirken lassen.

Füllen Sie den Lauf stets randvoll. Bei geringerer Verschmierung genügt mehrmaliges Durchziehen von Robla Solo MIL getränktem Werg, wie SucoI / Sucolin von BALLISTOL-KLEVER, oder VFG-Filzpfropfen.

Lassen Sie den Lauf nie längere Zeit liegen, wenn er lediglich mit Robla Solo MIL angefeuchtet ist. Enthaltener Ammoniak verdunstet sonst, das verbleibende Wasser in Verbindung mit organischen Salzen kann dann Ursache für Lochfrasskorrosion sein.

Der mit Robla Solo MIL vollständig gefüllte Lauf kann unbedenklich über Nacht gelagert werden. Grüne bis blaue Farbe zeigt gelöstes Kupfer und Tombak an, Blei und Zink gehen farblos in Lösung.

Anschliessend den Lauf mehrmals trocken durchziehen und mit BALLISTOL oder Gunex einsprühen. Nach dem trockenen Durchziehen muss der Lauf unbedingt eingölt werden, da sonst Lochfrass in der Laufinnenfläche entstehen kann.