

## ***Gebrauchsanweisung Fluna Tec Guncoating***

Fluna Tec GunCoating wird grundsätzlich auf die gereinigte Waffe aufgetragen. Metallteile sollten vor Anwendung entfettet werden, damit die Keramikpartikel direkt am Metall anhaften können.

Fluna GunCoating wird dünn auf die Oberflächen aufgesprüht und dann mit einem fusselfreien Tuch verteilt, sodass sich ein dünner, feuchter Film auf die Oberfläche legt.

Danach trocknet Fluna Tec GunCoating selbsttätig ab. Die Beschichtung ist bei Raumtemperatur nach ca. 30min trocken, nach ca. 2 Stunden völlig erhärtet. Bei der Anwendung im Lauf ist darauf zu achten, dass der Lauf vorher gründlich gereinigt wird.

Danach wird Fluna GunCoating mit Watte oder einem Filzpfropfen dünn aufgetragen. Für die grossflächige Pflege empfiehlt sich das Aerosolspray. Für die Beschichtung kleiner Teile und das Einstellen der Abzüge sollte das flüssige Produkt in der Tropfflasche verwendet werden.