

Gebrauchsanweisung Fluna Tec GunDegreaser

Entfettung

Fluna GunDegreaser auf die entsprechende Stelle tropfen und mit einem trockenen Tuch verteilen und abwischen. Vorhandene Öle und Fette werden sofort und rückstandsfrei entfernt. Gegebenenfalls den Vorgang mehrmals wiederholen.

Reinigung von Läufen

Bevor Fluna GunCleaner (Laufreinigungspaste) aufgetragen wird, sollte der Lauf bereits vom Pulverschmrauch gereinigt und feucht sein. Verwenden Sie dazu Fluna GunDegreaser.

Diesen auf einen sauberen Filzpfropfen geben und vom Patronenlager her durch den verschmutzten Lauf schieben. Nach der Verwendung von Fluna GunCleaner (Laufreinigungspaste) und dem Abrieb der Metallabschmierungen mit einer Bronze- oder Messingbürste sollte der Lauf mit Fluna GunDegreaser vom Patronenlager her solange durchgewischt werden, bis keine Verschmutzung auf dem Filzpfropfen mehr zu sehen ist. Der Lauf ist sodann gleichzeitig entfettet und kann wieder mit Fluna GunCoating beschichtet werden.

Reinigung von Gewehr- und Pistolenteilen

Fluna GunDegreaser auf die verschmutzte Oberfläche tropfen und kurz einwirken lassen. Danach gegebenenfalls mit einer Bürste die Verschmutzung lösen und mit einem Tuch abwischen.

Nach erfolgter Reinigung ist die Oberfläche gleichzeitig auch entfettet und für die Beschichtung mit Fluna GunCoating vorbereitet. Fluna GunDegreaser greift keine Lacke, Gummi oder Gussteile an.