

## ***Gebrauchsanweisung Schmeisser Triple Bore Cleaner***

Die Vierstrahlsonde in den waagerechten Lauf einführen. Während Schaum in den Lauf gesprüht wird, Laufsonde gleichmässig herausziehen.

Bei entsprechender Lauflänge Vorgang von der anderen Seite wiederholen. Somit ist der gesamte Lauf vollflächig mit Schaum befüllt. Den überschüssigen Schaum von den Laufenden abstreichen.

Nach einer Einwirkzeit von 15 bis 30 Minuten den Reinigungsschaum mit Bürste oder Filz aus dem Lauf entfernen.

Bei extremen Verschmutzungen Vorgang wiederholen. Nach der Reinigung den Lauf mit Triple Oil einölen.